



VECTOR  ECHO

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОДВОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ

*Фишка 703*

A red line-art cartoon fish wearing sunglasses and holding a camera, with bubbles above its head.

С ФУНКЦИЕЙ  
ЗАПИСИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	5
ВНЕШНИЙ ВИД .....	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....	7
УСТАНОВКА ПОПЛАВКА И КРЮЧКА.....	8
<b>РАБОТА В РЕЖИМЕ</b>	
ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА (DVR).....	10
DVR / ВИДЕОЗАПИСЬ / ФОТОГРАФИИ .....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	12



**ВНИМАНИЕ!** ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕ ОПИСАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.



## ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Уважаемый покупатель!

Спасибо за выбор нашей подводной видеокамеры "Фишка 703". Тщательно прочитайте данное руководство до начала эксплуатации.

Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым применением!

Используйте только сетевой адаптер, поставляемый в комплекте с устройством! Мы не несём ответственность за повреждения, вызванные применением любого другого сетевого адаптера.

- Во избежание искажения картинки на экране не направляйте камеру против солнца, а также в целях безопасности не оставляйте устройство под палящим солнцем на длительное время.

- Для получения наилучшего изображения позаботьтесь о правильном размещении камеры.

- Во время эксплуатации камера может нагреваться. Во избежание порчи модуля камеры не рекомендуем производить длительную съёмку вне водной среды.

- Для лучшей сохранности оборудования протирайте корпус камеры и кабель тёплой мыльной водой после каждого использования.

- Гарантийные обязательства аннулируются в случае вскрытия корпуса устройства.



### ВНИМАНИЕ

Не открывать!  
Электрическое напряжение!



Знак молнии в треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.



Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций, на которые следует обратить особое внимание.

Питание	аккумулятор 12,6В (4500 мА/ч)
Входное напряжение	110В ~ 220В
Длительность работы при полном заряде аккумулятора	до 12 часов
Размер упаковки	220x190x115мм
Вес брутто	2 кг
Температура хранения	-30 °С...+70 °С
Рабочая температура	-20 °С...+60 °С
<b>Камера</b>	
Разрешение	800 ТВЛ
Угол обзора	140°
Подсветка	12 светодиодов
Длина кабеля	15 метров
<b>Монитор</b>	
Разрешение экрана	800x480 точек
Размер по диагонали	7" (около 18 см)
Питание	12В
Регулировки изображения	яркость, контрастность, цветность



**ВНИМАНИЕ!**

С целью развития марки и улучшения потребительских свойств производитель вправе изменять, обновлять и улучшать устройство по своему усмотрению.

**В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:**


1. Монитор с экраном 7 дюймов . . . . . 1 шт.
2. Подводная камера . . . . . 1 шт.
3. Аккумулятор . . . . . 1 шт.
4. Зарядное устройство . . . . . 1 шт.
5. Карта памяти SD 8 Гб . . . . . 1 шт.
6. Кейс . . . . . 1 шт.
7. Солнцезащитный козырёк . . . . . 1 шт.
8. Крепления . . . . . 8 шт.
9. Поплавок . . . . . 1 шт.
10. Инструкция / Гарантийный талон . . . . . 1 шт.



**ВНИМАНИЕ!**

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все иллюстрации, приведённые в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий и рекламаций.



- ① REC/-
- ② PLAY/+
- ③ MENU/EXIT
- ④ >
- ⑤ <
- ⑥ 

1. **REC/-**: включение/выключение режима записи, уменьшение числового значения параметра.
2. **PLAY/+**: выбор / воспроизведение, увеличение числового значения параметра.
3. **MENU/EXIT**: кнопка для входа/выхода и перемещения по меню настроек.
4. **Кнопка >** используется для навигации по меню настроек и быстрого фото.
5. **Кнопка <** используется для навигации по меню настроек и входа в галерею фото.
6. **ON/OFF**: кнопка включения/выключения экрана монитора.

В первую очередь подключите аккумулятор к кабелю питания монитора, затем подключите кабель вывода питания и входные AV-разъёмы.



### ПРИМЕЧАНИЯ:

После установки новой SD-карты или в случае повреждения SD-карты нажмите на кнопку **REC** для её проверки. Устройство предложит отформатировать карту памяти. Нажмите кнопку «<<» и «>>», чтобы выбрать [Да] или [Нет], а затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы подтвердить свой выбор. Текущее время и дата всегда отображаются в правом нижнем углу экрана. Кнопка **MENU/EXIT** также предназначена для выхода из любого режима работы.

## УСТАНОВКА ПОПЛАВКА И РЫБОЛОВНОГО КРЮЧКА


Проденьте леску через отверстие на верхней части поплавка, длину лески регулируйте самостоятельно. Затем выберите подходящее место на кабеле камеры и закрепите поплавок (см. рисунок ниже).

### Установка рыболовного крючка



Крепление нескольких крючков: обычно на леску крепится от 2 до 3 крючков в ряд. Каждый крючок должен крепиться на расстоянии 5 см от другого (для достоверности можно посмотреть изображение на экране). Оставьте больше лески для крепления грузика после подсоединения последнего крючка.

Параллельное крепление крючков: как правило, на леску крепится 2 крючка, длина лески регулируется в зависимости от прозрачности воды. Избегайте перекручивания крючков в процессе крепления.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не крепите леску с рыболовным крючком непосредственно на кабель камеры. Это может повредить кабель. Крепите леску в специальную канавку на корпусе камеры.



Необходимо регулярно заряжать устройство, по мере снижения уровня заряда аккумулятора. Для этого:

1. Извлеките аккумулятор и зарядное устройство из коробки.
2. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
3. Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока 220В. Начнётся процесс заряда.



## РАБОТА В РЕЖИМЕ ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА (DVR)

Перед включением функции видеозаписи (DVR) убедитесь, что карта памяти установлена в устройстве. Для этого осмотрите местонахождение карты памяти, расположенное на левой боковой панели монитора (см. картинку ниже).



Нажмите на кнопку,  
чтобы снять монитор.

Установите SD-карту  
памяти в слот.

## ВЕДЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В РЕЖИМЕ DVR

Нажмите кнопку **MENU** для доступа к настройкам и нажмите её снова для выбора/изменения настроек. Переход между пунктами меню происходит при помощи кнопок «<» и «>», а для выбора пункта меню используйте кнопку **PLAY**. При помощи кнопок **REC/-** и **PLAY/+** происходит уменьшение или увеличение числового значения текущего параметра. В настройках времени и даты нажмите кнопку **PLAY**, чтобы войти в режим настройки, а затем нажмите кнопки «<» и «>» для изменения значения времени и даты.

## ВИДЕОЗАПИСЬ

Нажмите кнопку **REC** для начала видеозаписи. Для остановки записи снова нажмите эту кнопку. Воспроизведение видео: нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения записанного видеофайла, повторное нажатие кнопки остановит воспроизведение. Нажимайте кнопки «<» и «>» для отображения следующей и предыдущей видеозаписи.

## СОЗДАНИЕ И ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

Нажмите кнопку «<», чтобы сделать снимок. Нажмите кнопку «>», чтобы отобразить снимки, сделанные с помощью камеры, и поочередно нажимайте кнопки «<» и «>» для перехода между фотографиями.

# VECTOR ECHO

Информационный центр VECTOR-ECHO  
[www.vector-echo.ru](http://www.vector-echo.ru)

Руководство пользователя может содержать устаревшие данные и некорректные характеристики. Актуальная инструкция на [vector-echo.ru](http://vector-echo.ru)



# Фишка

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

*Фишка 703*

Подпись продавца

Серийный номер

ФИО покупателя

Срок гарантии

6 месяцев

Дата продажи

Гарантийный талон заполнен полностью, серийный номер изделия соответствует указанному в талоне, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Наименование торговой организации и её печать

Дата

Подпись

М.П.